



HOOGENDOORN

GROWTH MANAGEMENT

MEMO

Datum : 15-5-2008

Betreft : **Procedure Update versie 12.14 naar versie 12.20**

Voorwaarden:

- Alleen geschikt voor EBS 13 of hoger met WinXP OS
- Update van versie 11.7 of hoger naar 12.20

Voor update:

1. Controleer eerst of de versie van de licentie diskette overeenkomt met de versie van de ECE cd.
2. Controleer of gebruiker ECONOMIC hoofdgebruiker is, indien dit zo is eerst deze gebruiker als gebruiker met beperkte rechten maken. Indien dit niet gedaan wordt zal gebruiker ECONOMIC na de update een admin gebruikersmenu hebben.
3. Maak een van naar update map met hierin mappen voor en na update, kopieer naar de map voor update de volgende zaken:
 - Een "verse" datakopie backup met daarin een "verse" autobackup (*datablokken meteen opslaan* via Beheer Algemeen – Service – Beheer systeem)
 - De actuele I/O aansluitlijst (alle 3 de bestanden, 2x xml en 1x html)
 - Een image van het systeem
4. Wachtwoordbeveiliging kan overschreven worden maak dus voor de update een backup van EcoAccess.dat (C:\Program Files\Hoogendoorn\Data\CDB) en na de update terug kopiëren
5. Controleer het voorkies karakter van het modem, dit kan namelijk verdwijnen gedurende de update
6. Controle status van de teeltvakken voor en na de update (bij eenmalig watergeven, beurt afwachten of iom klant afbreken, bij herhaald watergeven afhankelijk van de intervaltijd pomp in pauze of door laten gaan.

Tijdens update:

- Leg materialen klaar voor uitleg. Formulieren alvast invullen, beeldscherm en filter schoonmaken.

Na update:

- Kopieer evt. backup van EcoAcces.dat terug naar C:\Program Files\Hoogendoorn\Data\CDB
- Map Hoofd - Gebruiker: Centraal verwijderen ivm het aanpassen van de gebruikersmappen
- Pas de gebruikersmap aan met de items uit de 12.20 menuvoorbeelden
- Maak een autobackup via Beheer Algemeen – Service – Beheer systeem. Bestanden komen in C:\Program Files\Hoogendoorn\Data\Autobackup\. Directory 2 kopiëren naar \Hoogendoorn\Data \Backup en naar de nieuwe klantdiskette.
- Voeg de volgende functies toe in de gebruikersmappen (kopiëren uit Hoogendoorn map) :
 - Meteo voor instelling alarmering windvlagen
 - Instellijsten luwe en wind zijde tbv ramen vertraag open na begrenzing
 - CO2 regelingen 1 en 2 voor extra alarm meldingen en maximum CO2 Vip
 - Teeltvak regeling voor nieuwe instelmogelijkheden
 - Gastoewijzing, alarmering bij geen gasregistratie
 - Maximum warmteafvoeren Vip instelling (ipv maximum warmteafvoeren) toevoegen in de net instellijsten
- Maken grafieken en overzichten aan van:
 - P-band ten opzichte van de totaalband,
 - Windvlagen meting ten opzichte van vertraagde windsnelheidsmeting.
 - Overzichten berekende raamstand wind/luw zijde met daarin extra toevoegen Totaalband en verlaagde maximum raamstand.
 - Alle overzichten waar de instellingen maximum warmte afvoeren en maximum CO2 in staan moeten aangepast worden omdat de oude instellingen grijs zijn geworden.
 - Dakwater registratie
- Grafieken doorlopen - steekproefsgewijs en controleer het logbestand (zie eerder).
- Centraal opslaan Gebruikers mappen.
- **Maak een autobackup, datakopie backup, sla de IO report op en maak een Image van het systeem en bewaar dit in de update map van versie 12**

Uitleg update:

- Controleer samen met de klant de CO2 min/max alarminstellingen
- Stel iom de klant de gasalarmering in
- Ventilatie na begrenzing open instellen iom klant
- Loop samen met de klant de PW door.



MEMO

Afstandsbediening :

Is niet nodig om de afstandsbedieningen een update te geven, het oude logo blijft wel in de afstandsbedieningen staan